

## ダクトレス第一種熱交換換気LT-50Pro 正誤表

| ページ/項目                                    | 正  | 誤  |
|---|--|--|
| P. 6<br>装置本体右側面の操作ボタンと表示ランプ               | <u>下図参照</u>  | P. 6「装置本体右側面の操作ボタンと表示ランプ」の図を変更   |
| P. 8<br>ランプ表示一覧<br>警告ランプ                  | <u>不具合のある機器が点滅します。</u><br><u>それ以外の機器は点灯します。</u>                                      | 機器に不具合があった場合に点滅します。<br>P. 20「6. 故障かな?と思ったら」を参照してください。<br>親機以外の不具合の場合、親機が点灯します。 |
| P. 32<br>ディップスイッチで設定できる内容<br>給気動作・排気動作の指定 | <u>熱交換モードで親機と同じタイミングで給排気をする機器を選び</u><br><u>OFF側に変更します。</u><br><u>2台に1台の割合で変更します。</u> | このディップスイッチのみ、親機・子機関係なく、給気動作に設定するすべての装置本体の設定の変更が必要です。                           |

■装置本体右側面の操作ボタンと表示ランプ

